

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ipn@nt-rt.ru || <http://incomp.nt-rt.ru>


Хомут ЧИМ

Предназначен для защиты соединительных элементов капиллярного трубопровода. Обеспечивает жесткое крепление капиллярного трубопровода к колонне НКТ.

При заказе: Хомут ЧИМ –А

где А – диаметр капиллярного трубопровода.

Пример: Хомут ЧИМ-73



Хомут-протектор

Хомут-протектор предназначен для защиты капиллярного трубопровода от повреждения на НКТ.

При заказе: Хомут-протектор ППМ-А-Б

где А – диаметр капиллярного трубопровода.

Б – диаметр НКТ

Пример: Хомут-протектор ППМ-15-73






Протектолайзер

Протектолайзер предназначен для защиты капиллярного трубопровода и кабельного удлинителя от повреждения на участке ЭЦН-ПЭД.

При заказе: Протектолайзер А-Б
где А – диаметр шейки насоса.
Б – типоразмер двигателя

Пример: Протектолайзер 62-117



Центратор пластиковый

(патент РФ № 79139, № 87451)

Пластиковый центратор устанавливается под муфтой НКТ и защищает кабель питания ПЭД и капиллярный трубопровод от повреждения и зацепов при спускоподъемных операциях.

Крепится поясами (клямсы) к колонне НКТ.


При заказе: Центратор А-Б,
где А – диаметр НКТ
Б – внутренний диаметр обсадной колонны

Пример: Центратор 73-130



Пояс стальной (клямс) и инструмент для его использования

Стальные пояса (клямсы) используются для крепления кабеля ПЭД и скважинного капиллярного трубопровода на НКТ и компоновке глубинного насоса.



Пояс стальной (клямс)



Инструмент для крепления



Инструмент для крепления

Технология крепления включает в себя две операции:

- Натяжение при помощи натяжителя;
- Засечка гильзы (пряжки) при помощи компактных клещей.

Крепление при помощи таких клямс обеспечивает надежную фиксацию и не допускает ослабление натяжения ни во время монтажа, ни во время эксплуатации капиллярной системы.

При заказе: Стальной пояс — А,
где А –Диаметр НКТ,

Пример: Стальной пояс-73, инструмент для крепления.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ipn@nt-rt.ru || <http://incomp.nt-rt.ru>